「eCamera APP」 操作マニュアル

 APP「eCamera」(iOS/Android 対応:無料)インストール 本体を電源に接続する。



APP への登録

●●●○ SoftBank 🗢	13:58	∦ 62% 🔳 )	••••ः SoftBank रू	13:59	∦ 62% 💷 €
			<	登録	
			① ユーザー名を入	、力(英語)	
			再度ユーザー名	を入力	
	eCamera			18文字	0
				登録	
① ユーザー名					
🔒 パスワード		O			
	ログイン				
登録		Forgot			

【操作マニュアル】

- 1 : APP を立ち上げる。
- 2: 左下の「登録」をクリックし、"ユーザー名" "パスワード"を登録する。
- 3:トップ画面に戻り、"ユーザー名" "パスワード"でログインする。

### ③ デバイス追加



# 【操作マニュアル】

- 1:HOME 画面の"デバイス追加"をタッチする。
- 2:スマホを WiFI に接続して "スタート"をタッチする。
- 3:接続するデバイスモデルを選択し、タッチする。

#### ④ セットアップ手順



### 【操作マニュアル】

1:緑色のランプが点滅することを確認する。 (点滅が確認できない場合は、APP 内の「緑色に点滅していません」をタッチ、 あるいは操作マニュアル※を参照のこと)

2: 点滅が確認できたら、下赤枠の"緑色に点滅"をタッチする。

#### ※緑色に点滅しない場合

1:電源とケーブルの接続状態を確認(場合により、他のACアダプターでもお試し下さい)

2:リセット 細いピンでリセットボタンを5秒以上長押ししてください。リセットするのに、3~5分間程かかります。

3:LED ランプの状態を確認
①黄色常時点灯:カメラ起動中
1~2分間程、お待ち下さい。
②青色常時点灯:給電不足かオフラインモード
AC アダプタを変えてみてください。
「設定」「ネットワークモード」で「オフラインモード」になっていないかを確認してください。「オフラインモード」の場合は、「オンラインオード」に切り替えてください。
③緑色常時点灯:ネットワーク接続済み
トップに戻り、デバイスリストをご確認ください。

## ⑤ ネットワークに接続



【操作マニュアル】

1:スマホが繋がっている SSID が表示されるので、パスワードを入力し、"次 へ"をタッチする。(パスワードが無い場合は、"次へ"の下にある"パス ワードなし"にチェックをいれ"次へ"をタッチ)

### ⑥ ネットワーク接続方法

『室内カメラ』接続開始画面



## 【操作マニュアル】

『室内カメラ』

- 1: APP に出てくるように、スマホのスピーカー部分をデバイスへ近づける。
- 2: APP 中央に出てくる"音波送信"をタッチする。
- 3: デバイスのランプが点滅から点灯状態になるとセットアップ完了。 (セットアップできない場合は※を参照のこと)

### 『屋外カメラ』接続開始画面



### 【操作マニュアル】

『屋外カメラ』

- 1:⑤の操作をおこなうと、そのままネットワーク接続が開始される。
- 2:緑色のランプが点滅から点灯状態になるとセットアップ完了

※セットアップできない場合1. できるだけスマホのスピーカーをカメラ本体に近づけ音量をあげてください。

2. 静かな環境で設定して下さい。

1. 無線 LAN のネットワーク設定を確認して下さい。
 ①ネットワーク名は、英語・数字のみで作成
 ②ネットワーク名が表示されるように設定
 ③5GHz 帯を利用している場合は 2.4GHz 帯に変更
 ④パスワードが合っているか確認
 ⑤無線 LAN の暗号方式を WPA か WPA2 に変更
 ⑥無線 LAN が通信できるか確認

今後、『室内カメラ』の接続方法を『屋外カメラ』の接続方法に統一します。

#### ⑦ 動画視聴



【操作マニュアル】

- 1: セットアップ完了で、HOME 画面にカメラのライブ画像が表示される。
- 2: ライブ画像をタッチすると、リアルタイム動画を視聴することができる。
- 3:動画画面下左側のヘマークをタッチすることにより、録画場所の音声視聴 0N/0FFが選択できる。
- 4:動画画面下真ん中をタッチすると、「LD 画質」「SD 画質」「HD 画質」を選 択することができる。
- 5:「マイクボタン」を長押しすると、通話を開始できる。
- 6: 「●」をタッチすると、録画を開始できる。
- 7:「カメラマーク」をタッチすると、写真を撮ることができる。

#### ⑧ HOME 画面説明



#### 【操作マニュアル】

1:HOME 画面下の "メッセージ" をタッチすると、"警報情報" "システム情報" が確認できる。

・"警報情報"は、警報メッセージが発生したログ情報を確認できる。 警報モードが設定されている場合(次項⑧で説明)、人の動きなどを感知す ると、スマホへのプッシュ通知と共に録画が開始される。

また、右にあるクラウドマークをタッチすると、動画がスマホにダウンロードされるため、「eCamera」の電源が切れていたり、持ち去られたとしても視聴が可能となる。

・ "システム情報"は、APP のバージョンアップ等に関する情報が掲載される。

2: "アルバム"には、動画視聴画面で録画した動画や、写真が保存される。

3: "More"には、アカウント情報、会社情報、お問い合わせ情報などがある。

9	詳細韵	定	
•••• SoftBa	nk 🗢 16	:10	∦ 54% 💶
+	木-	-A	:8
eCamera	室内		
I			
	playback	0	設定
	···. •		000
ホーム	メッセージ	アルバム	More

- 【操作マニュアル】
  - 1: HOME 画面にあるライブ画像下の"設定"をタッチしデバイスや APP の詳細 を設定することができる。

"playback"をクリックすると、カメラ本体に保存されている動画を視聴できる。

••••○ SoftBank 奈	18:31 設定	* 38% 💶 •	••••○ SoftBank 중 1	8:48
6		eCamera 👌	警報	
			警報音	
LEDランプ			警報音パターン	警察車 >
音声案内		$\overline{\mathbf{O}}$	警報感度	デフォルト >
置き方		通常 >	(22)	
警報		未設定 >	$\sim$	
録画	SDモー	ド設定完了 >		
デバイスロック		未設置 >	時間帯設定	: 22:00-12:00
サブアカウント管理		>		
ネットワーク変更		>		12
ネットワークモード	オンラ	インモード >		0
	)	000 000 More		

- 2: "LED ランプ"でレンズ下にあるランプを ON/OFF することができる。
- 3: "音声案内"でカメラの音声案内 ON/OFF を設定できる。
- 4: "警報"では、"警報設定"画面で「警報モード時間帯」「警報音 ON/OFF」 「警報音パターン」を設定することができる。 「警報モード時間帯」を設定するには、画面中央の大きな円枠にある、○を 押した状態で動かすと設定することができる。
- 5: "録画"では、「動体検知保存」(動体検知した時のみ録画。現時点室内 モデルのみ)の ON/OFF と、「録画画質」(LD 画質、SD 画質、HD 画質)を選

択できる。

- 6: "デバイスロック"では、ロックパターンを作成する(最低4つ以上の点 を通過)ことで、他者が動画視聴できないようなるため、プライバシー保 護となる。
- 7: "サブアカウント管理"では、新たにアカウントを追加することができる。
- 8: "ネットワーク変更"は、WiFi の変更ができる。項目④以降のネットワーク接続手順をおこなうことで変更が可能となる。
- 9: "ネットワークモード"では、APP からデバイス本体のオンライン・・オフ ラインを選択することができる。オフラインモードでネットワークがなく ても録画が可能。

株式会社リンクジャパン 2016 年 5 月 27 日