

# ePlug利用マニュアル

Ver.2



# 目次

1. セットアップの前に	3
ユーザー様にご用意いただくもの	3
Wi-Fiルーターの設定を確認	3
アプリをインストール	4
アカウントを登録	4
2. デバイスのセットアップ	5
ePlugをセットアップ	5
※セットアップに失敗した場合(手動セットアップのお試し)	7
3. その他の設定 ※タイマー設定やシーン設定を行う場合	11
タイマー設定	11
シーン設定	12
4. よくある質問	14
セットアップができない	14
再設定したい	14
本製品のランプの状態を教えてください	14

# 1. セットアップの前に

# ユーザー様にご用意いただくもの

- ●常時接続できるWi-Fi環境(2.4GHz帯)
- ●スマートフォンまたはタブレット(パソコンではご使用いただけません)

### Wi-Fiルーターの設定を確認

以下の設定項目をご確認ください。

項目	設定	備考
2.4GHz带	有効	セットアップ時のみ2.4GHzにする必要があります
パスワード(暗号化キー)	半角英数字のみ使用	32桁以上は対応していません
認証方式	WPA/WPA2	WEPには対応していません
MACアドレスフィルタリング	無効	
IPアドレス	自動割り当て	
プライバシーセパレータ	無効	

※プライバシーセパレータについて

ルーターのメーカーや機種により、[AP隔離] [SSIDセパレータ] [APアイソレーション] [ネットワーク分離]と表示の場合もあります。 有効になると、ルーターを介してスマホと本製品と通信できないため、無効にする必要があります。

#### ※モバイルルーターをお使いの場合

Wi-Fi暗号化強化 (PMF)という項目がONになっている場合は、OFFにご変更ください。



# アプリをインストール

以下のQRコードを読み込むか、ストアにて「eHome(イーホーム)」と検索し、アプリをインストールしてください。



# アカウントを登録

- ① アプリを起動し、画面下の「新規登録」をタップします。
- ② 登録に使用するアカウントを、「メールアドレス」、「携帯電話」を選択します。
   ※メールアドレスに(\_@.-)以外の記号がある場合は登録できません。
   ※Facebookアカウントは利用できません。
   ※携帯電話の場合、先頭の0を省略したハイフン無しの番号を入力してください
   (例.080-1234-5678の場合「8012345678」と入力)
- ③ 登録した先に認証コードが送られるため、認証コード入力後、パスワードを設定してください。



動画マニュアルを以下よりご確認ください。(アカウント登録 ~ セットアップまで) https://youtu.be/OM6kemGwYVY



# 2. デバイスのセットアップ

# ePlugをセットアップ

以下の手順よりセットアップを行なってください。

※Wi-Fiを2.4GHz帯に接続してください。



2台目以降は、ホーム画面右上に表示される[+]からデバイス追加をおこなってください。



# セットアップ失敗時に本製品のランプが消灯している場合

アプリの画面上で「セットアップに失敗しました」と表示されていても、本製品のランプが消灯している場合、セットアップが完了している可能性があります。

※失敗時にランプが点滅している場合は、次ページの手動セットアップをお試しください。

以下の①~④の手順でセットアップを完了することが可能です。

- ① 一度、本製品の電源を抜き差しします
- ② eHomeアプリをバックグランドより閉じ、再起動させます
- ③ トップ画面下の「デバイス」をタップし、デバイスリストを表示させます
- ④ デバイスリスト画面にて上から下へとスワイプして更新し、下図のように"セットアップが完了していないデバイス"として本製品が表示されている場合、タップするとセットアップ完了です



※上記の手順で表示されない場合は、Wi-Fiルーターを再起動してもう一度お試しください。

手順動画を以下よりご参照ください。

https://youtu.be/O12uyR8GKbE



## ※セットアップに失敗した場合(手動セットアップのお試し)

お使いの端末によってお進みください。

#### 【iOS端末の場合】

- 「別の方法(手動セットアップ)を試す」をタップし、本体のリセットボタンを長押しし、ランプを0.3秒間隔の高速点滅にし、「次へ」をタップします。
   再度リセットボタンを長押しすると断続的にランプが4回点滅にし、「次へ」をタップします。
- ② 画面下の「Wi-Fiを選択」をタップすると、端末のWi-Fi設定画面に切り替わります。



- ③ Wi-Fi設定画面にて「BroadlinkProv」をタップし接続し、eHomeアプリを再度開きます。
- ④ eHomeアプリにて接続するWi-FiルーターのWi-Fi名(SSID)をタップします。





⑤ パスワードを入力し、「次へ」をタップすると、再度セットアップが開始されます。Wi-Fi選択画面が出てきたら、再度 お使いのWi-FiルーターのWi-Fi名(SSID)に接続します。 正常に完了すると追加完了画面が表示され、セットアップ完了です。

图外 11:28 🛑	🛾 eHome 🗢 11:28	-				圖外 夺 10:41 💼
く Wi-Fiパスワードを入力	く設定 Wi-Fi			eHome		くデバイス
♥ white35	Wi-Fi 🗸 white35	€ 1 ≈ 1	《 < 木曜日	戰消 Add Device	\$ 1808:	
	ネットワークを選択 ジン		0.28		Wi-Fi	
<b>⊖</b> •••••••	aterm=65c191=gw		金曜日		<ul> <li>white35</li> </ul>	
	aterni-oocioi-gw	• • •	- (*)	10%	ネットワークを遊	追加完了
	BroadlinkProv	≎ (i)	0:37	デバイスをセットアップ中	その他	ePlug C1
*^ 0.00	Buffalo-G-0FC8	ê ╤ (Ì)	B48	Wi-Fiの届きやすい場所にデバイスを設置 くがさい	10184.1010	名称
	Buffalo-G-570B	<b>≙</b> ╤ (j)		Cicev.	技術で 編約 接続したことのお	ePlug C1
ř ř	Buffalo-G-BB2E	<b>₽</b> ╤ (j)			セージを表示して	
	Buffalo-G-F090	<b>a</b> ≈ (j)	1:03			部屋
	LJ24-G	ê ≎ (Ì)				寝室 子供部屋 書斎 廊下
	TP-Link_3184	ê 奈 (Ì)				キッチン ダスト ルーム リビング ダイニング
	TP-Link_3184_5G	<b>₽ ≎ ()</b>	-	(free)		洗面所 オフィス 車庫 倉庫
	その他					
						*7 fm

※セットアップ中に "元のWi-Fi: (接続するSSID) へ接
 続してから、こちらへ戻ってください" と表示されたら、
 「設定」をタップしスマホのWi-Fi設定にて該当のWi-Fi
 を選択し、再度eHomeアプリへ戻ってください。

※セットアップに失敗して、本体のランプが消灯している場合 は、こちらにお進みください

※上記の方法でもセットアップに失敗する場合は、ルーターに 特別な設定がされている場合があります。

「Wi-Fiルーターの設定を確認」の項目を再度、ご確認 ください。

### 【Android端末の場合】

- 「別の方法(手動セットアップ)を試す」をタップし、機本体のリセットボタンを長押しし、ランプを0.3秒間隔の高速 点滅にし、「次へ」をタップします。
   再度リセットボタンを長押しすると断続的にランプが4回点滅にし、「次へ」をタップします。
- 2. 画面下の「Wi-Fiを選択」をタップすると、端末のWi-Fi設定画面に切り替わります。



- 3. Wi-Fi設定画面にて「BroadlinkProv」を選択し、端末の戻るボタンをタップし、eHomeアプリに戻ります。 ※「インターネット接続なし」と表示されても、そのまま「BroadlinkProv」に接続してください。
- 4. eHomeアプリにて接続するWi-FiルーターのWi-Fi名(SSID)をタップします。
- 5. パスワードを入力し、「次へ」をタップすると、再度セットアップが開始されます。 正常に完了すると追加完了画面が表示され、セットアップ完了です。





13 11 13 14	8 80 14:05	la l	[3] 1682) 14:06	™ ni≋ v	[2] 1880 14:06	n she	N 163) 14:06
取消 追加 ePlug C1		← Wi-Fi	:			< ePlug C1	保存
		Wi-Fi		eHome	8 🔯 WH	名称	Ś.
		利用可能なネットワーク	ା	REAL SELLO ePlug C	1	ePlug C1	0
		white24-G 按德语み	~~~ <u>*</u>	$\label{eq:states} \begin{array}{l} \text{work is} \\ \tau(y) = \mathbf{x} \ y \in \text{With}(\Omega_{1,2}) \end{array}$	400 WeB	部屋を選択	
		検証用.k	- <u>2</u>	Receive 4 = 1 + 2 = 0 foodbilder BERA (+ 2 = - 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1	予約可能なネッ 物計を24G 時が満み	✓ 寝室	<i>(i)</i>
デバイフをヤットアッ	-7-th	オープン(インターネット接続なし)		その他の利用可能なキットワープに ませかりたいべた日面的サライム、用 ークのままとなります。	2009年8 18年9月7 オープン(イン	子供部屋	(1)
同じWi-Fiit接続 white24-G 取消 Wi-Fit实现积	LJ24-G 暗号化済み (WPS利用可)	<b></b>	unt a	LU24G 相号化演奏 (W	書斎		
	LJ5-A 暗号化済み (WPS利用可)	<b>A</b>	○画面下部の「WinFeatPr (上記が表示される場合、「キャ ②下記デバイスのWiFil ♥ BroadinAPros	NJ をダッチ マンセルJ を選択) に接続: TPUink_3184	才꼛	<i>(i)</i>	
	TP-Link_3184	<u></u>	<ul> <li>3.線統後、本アプリ画:</li> <li>6.通常使用しているWei</li> </ul>	型に戻る 和に接続 TP-Unk_3184 均可化済み (W	キッチン	(1)	
		暗号化済み(WPS利用可) 	/		Buffalo-G-GFC 暗号化滚み (w)	ゲストルーム	<i>(i)</i>
	~	暗号化済み(WPS利用可)	<b></b>		Buffalo-G-570 1097(20%) (W BUFFALO-C37	リビング	(1)
		Buffalo-G-0FC8 暗号化演み(WPS利用可)	<b>R</b>	それの通知	109C3A (1)	ダイニング	(1)
	Buffalo-G-570B 暗号化流み(WPS利用可)	3			洗面所	(i)	
	BUFFALO-C375F4				オフィス	(1)	
		暗号化済み(WPS利用可) 	<b>~</b> •	1.67 GB/4 GB3	호한	車庫	(1)
			$\overline{\overline{\mathbf{v}}}$				

※セットアップに失敗して、本体のランプが消灯している場合

は、こちらにお進みください

※上記の方法でもセットアップに失敗する場合は、ルーターに 特別な設定がされている場合があります。

「Wi-Fiルーターの設定を確認」の項目を再度、ご確認 ください。

# 3. その他の設定 ※タイマー設定やシーン設定を行う場合

タイマー設定

タイマー設定について説明します。

- 1. ePlugの画面を開き、タイマーをタップします。
- 2. タイマー追加をタップして、動作させたい時間を決めます。さらに繰り返し設定をします。

圖外 🗢	14:51		國外 夺	14:51	-	- 1	圖外 🗢	15:0	7			图外 穼	15:08	
<	ePlug C1		<	タイマー設定		_	<	タイマー	-設定	繰り返し		<	Repeat Setting	
								13						
								14						
								15 時	00 ½	÷		毎日		m ~
	( ++++ )			+				16	01			平日		$\langle \rangle$
	$\langle \bigcup \rangle$			•				17	02			土日		
							繰り返し		~			カスタム		
				登録がありません			動作		- 2					
		· ·			- I'	1					<b>7</b>			
				タイマー追加 Mm										
(	$\bigcirc$													
	電源 タイマー111 読み													
								保存	7					

3. 動作させたい内容を選択して、保存を押せば設定完了です。



※タイマーの削除したい場合は、該当のタイマーを長押ししてください。



# シーン設定

ワンタッチで複数の家電を一括操作できるシーン機能の設定を行います。今回はePlugを使って、加湿器と扇風機を同時に操作する設定について説明します。

例)シーン名: [2台同時にオン]

動作:[加湿器オン]→2秒後に[扇風機をオン]

① ホーム画面の「シーン」→ 「+」 → 「シーン名」 → 「2台同時にオン」 を入力、右上の「保存」



② 「+追加」をタップし、設定する家電を選択し、動作内容を選択してください。追加したい場合は「+」をタップし追加します。





- ③ 時間差を設定したい場合は、動作設定の間にある時間表示をタップすると、任意の時間に設定可能です。
- ④ 最後に「保存」をタップして、設定完了です。



#### <編集>

設定済みのシーンを編集する場合は、シーン画面右上の[編集]をタップし、編集したいシーンのシーン名をタップして行ってください。

編集が完了しましたら、右上の[保存]をタップし、完了です。

<シーンの削除>

シーンを削除する場合は、シーン画面右上の[編集]をタップすると青枠内の削除アイコン[--]が表示されますので、タップし削除してください。



# 4. よくある質問

本製品の利用において、うまく設定や操作ができない場合は以下の内容をご確認ください。

### セットアップができない

#### 【スマホの設定について】

- スマホのWi-Fi設定にて、ご使用のWi-Fiルーター(2.4GHz帯のSSID)を選択してから、本製品のセットアップを行っ てください。※5GHz帯のWi-Fi(SSID)ではセットアップができません。
- 位置情報をオンにしておいてください。

#### 【Wi-Fiルーターの設定について】

● 「セットアップの前に」の「Wi-Fiルーターの設定を確認」をご確認ください。

### 再設定したい

以下の手順でリセットを行ってください。

- 1. 電源が入った状態で、リセットボタンを約6秒以上長押しします。
- 2. LEDが0.3秒間隔の高速点滅状態となり、リセットされます。

### 本製品のランプの状態を教えてください

以下をご確認ください。

「0.3秒間隔で青いランプが点滅し続ける」:自動セットアップ待機中です。

「青いランプが断続的に点滅し続ける」:手動セットアップ待機中です。

「1秒間隔で青いランプが点滅し続ける」:本製品がWi-Fiネットワークに接続されていません。

「消灯」:通電オフの状態です。

「オレンジに点灯」:通電オンの状態です。