# eCurtain利用マニュアル

HomeLink ver 5.3



# eCurtain利用マニュアル

Ver.5.3

	目次	
1.	. セットアップの前に	3
	ユーザー様にご用意いただくもの	3
	Wi-Fiルーターの設定を確認	
	アプリをインストールする	4
	アカウントを登録する	5
2.	eCurtainを取り付ける・セットアップする	6
	eCurtainをセットアップする	6
3.	画面について	9
	メイン画面について	9
	eCurtainのパネル画面について	
4.	その他の機能(スマート機能)	11
	シーン機能	
	連動機能	
	タイマー機能	
	通知機能	
	GPS機能(連動・通知機能で設定)	
5.	AIスピーカーを連携・設定する	
	Amazon Alexaとの連携	
	Google アシスタントとの連携	
6.	QR-LINK(共有機能)	24
	QRコードの発行	
	QRコードのスキャン	
	QRコードの初期化	
7.	よくある質問	27
	Q. セットアップができない	
	Q. 再設定したい(リセット方法)	
	Q. 本製品のランプの状態を教えてください	

## 1. セットアップの前に

## ユーザー様にご用意いただくもの

- ●常時接続できるWi-Fi環境(2.4GHz帯)
- ●スマートフォン (パソコンではご使用いただけません)

#### Wi-Fiルーターの設定を確認

以下の設定項目をご確認ください。

項目	設定	備考
2.4GHz带	有効	セットアップ時のみ2.4GHzにする必要があります。
パスワード(暗号化キー)	半角英数字のみ使用	32桁以上は対応していません
認証方式	WPA/WPA2	WEPには対応していません
MACアドレスフィルタリング	無効	
IPアドレス	自動割り当て	
プライバシーセパレータ	無効	※をご確認ください
Wi-Fi暗号化強化(PMF)	無効	※をご確認ください

※プライバシーセパレータについて

ルーターのメーカーや機種により、[AP隔離] [SSIDセパレータ] [APアイソレーション] [ネットワーク分離]と表示の場合もあります。

有効になると、ルーターを介してスマホと本製品と通信できないため、無効にする必要があります。

※モバイルルーターをお使いの場合

Wi-Fi暗号化強化 (PMF)という項目がONになっている場合は、OFFにご変更ください。

目次に戻る



## アプリをインストールする

以下のQRコードを読み込むか、ストアにて「HomeLink」と検索し、「HomeLink(ホームリンク)」アプリ(無料) をインストールしてください。

15:49

all docomo 😤

@ **U** 50% **I** 

[iOS]



※iOS11.0、Android7.0以上をサポートしています。※位置情報をONにしてください。



## アカウントを登録する

#### アプリを起動し、以下の手順よりアカウント登録を行ってください。



アプリを起動し「新規登録を」 タップします。



メールアドレスを入力して利用 規約をご確認のうえ「チェッ ク」をし「次へ」をタップしま す。



メールアドレスに届いた認証コ ードを入力して任意のパスワー ド(8桁以上)を入力し「次 へ」をタップします。



「デバイスの新規追加」をタッ プします。

続いて機器のセットアップを行 います。



## 2. eCurtainを取り付ける・セットアップする

eCurtainの取り付け方法は以下の動画をご参照ください。

https://youtu.be/OglFAGPUaq0

## eCurtainをセットアップする

#### スマートフォンを部屋のWi-Fi(2.4GHz帯)に接続してセットアップを行ってください。

※5GHz帯は機器のセットアップができません。

#### セットアップ動画 https://youtu.be/0wP98ElV9M4





「デバイスの新規追加」をタッ プします。

「eCurtain」を選択します。



ランプが0.3秒間隔に高速点滅 していることを確認して「次 へ」をタップします。



12:46

@ 1 0 100%

ull docomo 🗢

Wi-Fiが自動入力されているこ とを確認してWi-Fiパスワード を入力し、「次へ」をタップし ます。



セットアップが始まります。 (10~30秒かかります)



追加完了したら、お好みの名称 を入力して部屋を選択し、「次 へ」をタップします。



アプリトップにeCurtainが表 示され、登録完了です。



## セットアップ失敗時に本体のランプが消灯している場合

セットアップに失敗時、本体のランプが消灯している場合は、セットアップが完了している可能性があります。 以下の手順でセットアップを完了することが可能です。

- ① 「ランプが消えました」をタップします
- ② "未設定"タプに本製品が表示している場合、タップし追加します



※上記の手順で表示されない場合は、本製品の電源を抜き差し、アプリをマルチタスク画面より閉じ再起動、Wi-Fiル ーターを再起動して、再度 " 未設定 " タブよりご確認ください。

## セットアップ失敗時に本体のランプが点滅している場合

「Q. セットアップができない」をご参照ください。



#### 機器を追加する場合は、「デバイスの追加」より追加を行ってください。



なお、交換の場合は、下記のように旧機器を削除してから再設定を行ってください。 ※画像はeRemoteですが、eCurtainにおいても手順は同じです。



## 3. 画面について

## メイン画面について



- ① ホーム……… [ホーム管理]でホームの変更・削除ができます。
- ② 通知 ……… 通知履歴を確認できます。
  ※通知は、センサーが必要です(GPSはセンサーがなくとも通知が可能)
- ③ 編集 .....リモコンパネルを削除できます。
- ④ 部屋 ………… 部屋がタブで表示されます。[:]で部屋の追加・編集・削除できます。
- ⑤ パネル.......[>]をタップしてリモコンパネルを表示します。
- ⑥ オフライン...デバイスがオフライン(操作不可)の場合、表示されます。
- ⑦ 追加 …………[+]をタップしてデバイスの追加や削除、家電の登録や追加ができます。
- ⑧ スマート.....シーン、連動、タイマー、通知、ホームセキュリティ機能はこちらから設定します。
  ※通知、ホームセキュリティ機能は、センサーが必要です(GPSはセンサーがなくとも通知が可能)
- ⑨ 設定 .....アカウントの確認、アプリ情報の確認、ログアウトができます。

#### 目次に戻る



## eCurtainのパネル画面について

[ 「 ] 編集アイコン … パネル削除、名称や設置部屋が変更できます。 ※スキャンしたホームにて、すでに登録されているパネルは編集・削除ができません。

[ ] タイマーアイコン … タイマーを設定します。タイマーの設定は「タイマー機能」をご参照ください。

バーにある「O」をスライドさせると開閉ができます。「>」をタップすると詳細画面へ移動します。 詳細画面では、「タイマー設定」・「スライドバー」・「停止」・「開」・「閉」ができます。





# 4. その他の機能(スマート機能)

## シーン機能

アプリからワンタップで複数の家電の操作を行います。

テンプレートとして「おはよう」「おやすみ」「いってきます」「ただいま」があります。

例 シーン:おはよう

一括操作する家電:テレビ電源ON、エアコンON、照明ON



 $\rightarrow$   $[ \rightarrow ) ] \rightarrow$   $[ \beta ]$ 

をタップします。



名をタップします。



存」をタップします。

16:13

@ Ø 76% 🔳

ull docomo 奈

📶 docomo 奈	16:13	@ 🛱 76% 🔳
	スマート	C
シーン	おはよ	ō
連動		>
タイマー	おやす	
通知		
ホーム セキュリティ	• いってき	≢ ₫
	• • • • • • • • • •	
	• 1272.00	тата I I
	+	
TOP		403 1000

ボタンの色がグレーから変化す れば、設定完了です。タップを して正常に操作できるか確認し ます。



目次に戻る



ali docomo 🗢	<b>22:01</b> スマート	* <b>6</b> 69% <b>B</b> )	util docomo ≑ <	<b>21:41</b> シーン	@ <b>6</b> 69% <b>8</b> 0 977	【シーンを編集】
9+9 38			シーン名 ● ポレビ (リビン	9)	8425 >	スマート画面の編集したいシーンの[>]をタ
949- 200	映画モ	- 14	טערעב (9ע סא 28°C ערעב	(ング) R (11)	>	ップすると編集が可能です。
	おやす	<i>"</i>	● <sup>■</sup> (98>9	+	>	[ + ] タップするごとに動作を追加 [ > ] 登録してる動作の編集
		127		<b>第73875年833</b> 0		
		NE I				[保存]シーンを保存
Cr. Top	A.4-6	© se	CT P		() BE	

#### 連動機能

連動機能とは、GPSやあらかじめ設定した室温や湿度のとおりに、室内の環境を自動でコントロールします。 起動条件と実行動作の対応デバイスは以下となります。

起動条件デバイス:GPS、eRemote 5、環境センサー、開閉センサー

実行動作デバイス:eRemoteシリーズ、ePlug、eCurtain

例:室内温度が20度に下がったら、エアコンの暖房をON



-ン」→「おはよう」をタップ

します。





条件設定

センサーを選択

居室センサー(107)

トイレセンサー(107)

離床センサー(107)

キャンセル

107扉(107)



連動させる温度センサーをタッ プします。







条件を設定し、「OK」をタッ プします。



TQ.



デバイスの「>」をタップしま す。



Ó.

プし、「保存」をタップしま す。



条件、動作を確認し問題なけれ ば「保存」をタップします。

※有効期限を指定する場合は、 有効期限の「>」をタップしま す。

# 917-通知 +

設定した連動が表示されます。 [ 【 ] で設定した連動のON/ OFFが可能です。

۲

## 便利な使い方

スイッチを連動し、有効期限と実行動作を以下にすること で時間により使い分けができます。

外出時: 「7:00 - 10:00」にスイッチを押すとすべての 家 電 を OFF

帰宅時: 「17:00 - 19:00」にスイッチを押すとすべての 家 電 を ON



## タイマー機能

各リモコンまたはスマートからタイマーを設定できます。 例としてエアコン(モード:暖房、風量:強、設定温度:25度)を平日7時に設定します。





## 通知機能

通知機能を設定することで、設定した条件をスマホに通知することができます。 通知可能な条件: GPS、eRemote 5(温湿度)、環境センサー(室温度・人感・スイッチ)、開閉センサー



#### 以下の手順では例として 環境センサーのスイッチを押すと通知をする 設定をします。



#### GPS機能(連動・通知機能で設定)

GPS機能とは、あらかじめ設定した距離からの入出により、室内の環境を自動でコントロールや通知します。 以下の手順では例として 地図上で指定した範囲に近づいたら照明をONにする という設定をします。









GPSにチェックを入れて「O K」をタップします。

いたい 「電源ON」のボタンを選択します。



設定内容に間違いないか確認 をして、「保存」をタップし ます。



上記の画面が出た場合は、許 可をタップしてください。

以上で連動設定は完了です。



# 5. AIスピーカーを連携・設定する

HomeLinkは、Amazon AlexaとGoogle アシスタントに対応しています。

## 連携前の確認事項

● 事前に連携させたいスマートスピーカー、スマートスピーカーアプリの初期設定を完了してください。

## Amazon Alexaとの連携

## Alexaでサポートしている音声操作

アレクサでできる操作						
家電	アイコン	できること	発話	備考		
昭田	$\Diamond$	電源on/off	「照明をつけて(消して)」	HomeLinkで「照明」という名前を任意の名前 に変えれば 「〇〇つけて/消してで操作可能です」		
		明るさ切り替え	「照明を明るくして(暗くして)」	調光機能に対応した照明器具に限ります		
		電源on/off	「テレビをつけて(消して)」	HomeLinkでテレビの名前を変えれば 任意の名前で操作可能です。		
*		チャンネル切り替え	「チャンネルを変えて」 「チャンネルを3にして」			
テレビ		ボリューム操作	「ポリュームを下げて(上げて)」 「ポリュームを5下げて(上げて)」 「テレビをミュートにして(ミュートを解除して)」			
		AV操作	「テレビを再生して(一時停止して)」 「テレビで早送りして(早戻しして)」 「テレビで次(前)」	事前にHomeLinkのテレビ設定でリモコン設定 が必要です		
		電源on/off	「エアコンをつけて(消して)」	HomeLinkでエアコンの名前を変えれば任意の 名前で操作可能です。		
		モード切り替え	「エアコンを暖房にして(冷房にして)」			
エアコン		温度切り替え	「エアコンを21℃にして」 「エアコンの温度を下げて(上げて)」 「エアコンを3℃上げて」			
		現在の設定確認	「エアコンのモードは何?」 「エアコンの設定温度は何?」			
その他 分子 電		電源on/off	「〇〇をつけて(消して)」	上記以外の家電を登録する際にご利用くださ い。		
ePlug 電源on/off		「〇〇をつけて(消して)」	HomeLinkでePlugの名前を変えれば 任意の名前で操作可能です。			
eCurtain		カーテン開け/閉め	「カーテンを開けて(閉めて)」 「カーテンを半分開けて(〇〇パーセント開けて)」	HomeLinkでeCurtainの名前を「カーテン」 に変更してください。		



## Alexaと連携する

以下の手順よりAlexaとの連携を行ってください。



以上で設定完了です。

## Alexaアプリからの検出デバイスを確認する方法

Alexaアプリ「デバイス」→「すべてのデバイス」より検出したデバイスを確認できます。



## HomeLinkアプリで新たに追加した家電をAlexaで連携する

Alexa搭載スマートスピーカーに向かって、「アレクサ、デバイスを探して」と話しかけてください。 検出が開始され、追加した家電(デバイス)がAlexaアプリに表示されます。

目次に戻る



## スキルを無効にする

HomeLinkアプリから操作できAlexaから操作できない場合は、スキルを無効にして再度有効にすると改善される場合もあります。





17:42

=

@ # 0 94%

Q

「デバイス」アイコン → 「スキル・ゲーム」をタップし ます。 「有効なスキル」→「HomeLi nk」を選択します。

※有効なスキルにHomeLinkが 表示されていない場合は、スキ ルが有効になっていません。



効」をタップします。

43

HOMELINK

HomeLink

a - 6 94%

₫

無効になると「有効にして使用 する」に変わります。

再び有効にしたい場合は「有効 にして使用する」をタップしま す。



## Google アシスタントとの連携

連携前に以下をご確認ください。

- Google Homeは使用できる状態にしてください。
- HomeLinkにて家電の登録を行ってください。



Google アシスタントはテレビに対応していません。

テレビを音声操作する場合は、音声操作用にその他パネルのONとOFFボタンに電源ONとOFF を学習し、名称は「テレビ」とし登録を行ってください。 HomeLinkで操作するテレビの名称は「テレビ」以外を推奨しています。

## Google アシスタントでサポートしている音声操作

	Google Homeでできること						
家電 アイコン できること 発話		発話	備考				
照明	$\checkmark$	電源操作	「照明をつけて(消して)」	HomeLinkで照明という名前を任意の名 前に変えれば 「〇〇つけて/消してで操作可能です」			
		電源(モード指定なし)	「エアコンをつけて(消して)」	HomeLinkでエアコンの名前を変えれば 任意の名前で操作可能です。			
エアコン		電源(モード指定あり)	「暖房をつけて(冷房をつけて)」				
		温度切り替え	「エアコンを21℃にして」 「エアコンの温度を下げて(上げて)」 「エアコンを3℃上げて」				
その他	S	電源操作	「〇〇をつけて(消して)」	上記以外の家電を登録する際にご利用く ださい。			
ePlug	a La	電源操作	「〇〇をつけて(消して)」	HomeLinkでePlugの名前を変えれば 任意の名前で操作可能です。			
eCurtain		カーテン開け/閉め	「カーテンを開けて(閉めて)」 「カーテンを半分開けて(〇〇パーセント開けて)」	HomeLinkでeCurtainの名前を「カーテ ン」に変更してください。			

※Googleが提供する標準機能を採用。発話方法についてはGoogleに準拠します。

※テレビやその他の家電は、その他パネルに登録することで音声操作できます。



## Google アシスタントと連携する





新しいデバイス

× homelink

HomeLink

と入力します。

新たに追加



Google Homeアプリを起動し、 [+]をタップして[デバイスのセ ットアップ]を選択します。

「セットアップ済みデバイスの リンク」を選択し、虫眼鏡アイ コンをタップし「HomeLink」

Q



HomeLinkで登録したメールア ドレスとパスワードを入力し、 「ログイン」をタップします。



確認事項1~3を確認し、問題 ない場合は、「次へ」をタップ します。



部屋を設定し、「次へ」をタッ プします。

※「×」をタップすると部屋の 設定をスキップできます。 Q Þ <u>م</u>) 8 ブロードキー・サーモスター 照明 メディア (3) ·Ø: ルーティン 設定 リビング 3台のデバイス - 1 エアコン 照明 オフ オン 0 0 テレビ オフ オン J E

アプリトップ画面に表示される と設定完了です。

音声操作できるか試してくださ い。



## ルーティンを設定する

Googleアシスタントのルーティン機能を使って、自然な対話に近づけたり、ワンフレーズで複数の家電を操作することができます。

例として「ただいま」で、[照明ON]→[テレビON]→[エアコンON]を一括で操作できる設定をします。



ß	リビンクルーム 1台のデバイス	
ルーティンの Google Home	再生:	編集
Bedtime	$\frown$	

Homeアプリの「ルーティン」 を選択し、「ルーティンを管 理」をタップします。



イコンをタップします。



操作する家電を変更し、「O K」をタップします。

チェックを入れ、次に「+操作 の追加」をタップします。



操作する発話を入力し、「追 加」をタップします。(複数の 追加が可能)



「保存」をタップし設定完了で す。

目次に戻る



# 6. QR-LINK (共有機能)

ご家族の方などとアプリを共有して使用したい場合は、以下の2つの方法があります。

●同一のアカウントで共有する場合

ご家族のスマホにHomeLinkアプリをインストールし、共有するアカウントでログインすると、共有可能です。

●別のアカウントで共有する場合 QR-Linkを使用して共有可能です。設定手順は下記をご参照ください。 ※共有可能な人数は一名のみです

## QRコードの発行



左上のホームをタップします。



「ホーム管理」をタップしま す。



該当の「ホーム」をタップしま す。



QRコードが表示されます。 「保存」をタップします。



"保存完了"と表示され、お持ちの端末のアルバムに保存されます。



## QRコードのスキャン

以下の手順よりスキャンしてください。

- トップ画面の「QR-Linkでの追加」を選択します。
  ※ "QR-Linkでの追加"が表示されない場合は、左上「ホーム」→「ホーム管理」→「+」より新規ホームを作成し、作成したホームより追加を行ってください。
- 2. カメラを求められたら「OK」を選択します。
- 3. 注意書きを確認し「OK」を選択してHomeLinkアプリで発行したQRコードをスキャンします。
- 4. 読み込み完了後、QRコード発行時に設定した家電の操作ができます。

※QRコード発行時に設定済みの家電はQRコード発行元の「管理者」しか削除できません。





## QRコードの初期化

QRコード発行元の管理者(親アカウント)でQRコードを初期化することによって、子アカウントの家電操作の権限を削 除することが可能です。







•



左上のホームをタップします。

「ホーム管理」をタップしま す。

該当の「ホーム」を選択しま す。

「初期化」をタップします。



「はい」を選択します。



初期化完了です。これで子アカ ウントは操作できない状態とな ります。



子アカウント

データが削除され、初期画面と なります。

# 

## 7. よくある質問

## Q. セットアップができない

以下をご確認ください。

## 【ランプについて】

本製品の電源を入れてランプが赤色の0.3秒間隔の高速点滅になっている
 ランプが0.3秒間隔の高速点滅になっていない場合は、リセットボタンを7秒以上長押ししてください。

## 【アプリについて】

アプリの再インストール
 アプリを削除し、最新のバージョンをインストールしてください。

## 【Wi-Fiについて】

- 回線が混雑している
  時間帯を変更してお試しください。
- Wi-Fiの電波が原因 本製品、スマホ、Wi-Fi ルーターを1から2メートルでお試しください。なお、登録完了後は、 設置したい位置に移 動してご使用可能です。
- ・ デバイスの接続台数制限による
  2.4GHzのWi-Fiルーターに接続しているデバイスが複数ある場合は、5GHzに振り分け可能な機器は5GHzに振り分けるなどし、2.4GHzの接続機器を減らしてください。
- パスワードが間違っている
  全角/半角、大文字/小文字に気をつけて、正しく入力されているか確認してください。
- ・ 以下のWi-Fiルーター設定項目をご確認ください。

項目	設定	備考
2.4GHz帯	有効	セットアップ時のみ2.4GHzにする必要があります
パスワード(暗号化キー)	半角英数字のみ使用	32桁以上は対応していません
認証方式	WPA/WPA2	WEPには対応していません
MACアドレスフィルタリング	無効	
IPアドレス	自動割り当て	



プライバシーセパレータ	無効	※をご確認ください
Wi-Fi暗号化強化 (PMF)	無効	※をご確認ください

※プライバシーセパレータについて

ルーターのメーカーや機種により、[AP隔離] [SSIDセパレータ] [APアイソレーション] [ネットワーク分離]と表示の場合もあります。

有効になると、ルーターを介してスマホと本製品と通信できないため、無効にする必要があります。

※モバイルルーターをお使いの場合

Wi-Fi暗号化強化 (PMF)という項目がONになっている場合は、OFFにご変更ください。

## Q. 再設定したい(リセット方法)

同じWi-Fi名(SSID)で再設定したい場合は、アプリから削除し再度家電の登録を行ってください。

※画像はeRemote miniですが、eCurtainでも手順は同じです。





リセットしたい場合は、左図のように電源ケーブルを抜き、リセットボタンを長押しした状態 で、再度電源ケーブルを接続します。赤色のの高速点滅になればリセット完了です。

以下よりリセット方法の動画をご参照ください。

https://youtu.be/0wP98ElV9M4?t=85



で、再度電源ケーブルを接続します。

# Q. 本製品のランプの状態を教えてください

eCurtainはランプが上下に2つあり、下のランプで状態を確認します。

「0.3秒間隔の高速の赤色点滅」:セットアップ待機中(リセットされた状態)です。

「1秒間隔で赤色点滅し続ける」:本製品がWi-Fiネットワークに接続されていません。

「電源入れた直後にランプが点灯しない」:電源接触不良か本体故障の可能性あります。

「消灯」:通常は消灯しています。正常な状態です。