

# HomeLinkアプリ







# HomeLink標準マニュアル

# 目次

1.	セットアップの前に	3
	ユーザー様にご用意いただくもの	3
	Wi-Fiルーターの設定を確認	3
	アプリをインストールする	4
	アカウントを登録する	5
2.	デバイスを登録する	6
	eRemote Proをセットアップする	6
	家電リモコンを登録	7
	家電リモコンの登録について	7
	エアコンを登録する	8
	テレビを登録する	10
	照明を登録する	11
	再学習をする、未登録のボタンを学習する	12
	eRemote Proを設置する	13
	eRemote Proの消費電力表示について	14
3.	ZigBee対応製品を登録・設置する(ハブ,照明スイッチ,温湿度,開閉,ボタン,カーテン)	15
3.	ZigBee対応製品を登録・設置する(ハブ,照明スイッチ,温湿度,開閉,ボタン,カーテン) ハブ(ZigBee)を登録する	<b> 15</b> 16
3.	<b>ZigBee対応製品を登録・設置する(ハブ,照明スイッチ,温湿度,開閉,ボタン,カーテン)</b> ハブ(ZigBee)を登録する 一括でZigBee子機を登録する	<b> 15</b> 16 19
3.	ZigBee対応製品を登録・設置する(ハブ,照明スイッチ,温湿度,開閉,ボタン,カーテン)         ハブ(ZigBee)を登録する         ー括でZigBee子機を登録する	<b> 15</b> 16 19 20
3.	ZigBee対応製品を登録・設置する(ハブ,照明スイッチ,温湿度,開閉,ボタン,カーテン)         ハブ (ZigBee)を登録する         ー括でZigBee子機を登録する         個別でZigBee子機を登録する         ZigBee子機を登録する	<b> 15</b> 16 19 20 22
3. 4.	ZigBee対応製品を登録・設置する(ハブ,照明スイッチ,温湿度,開閉,ボタン,カーテン)         ハブ (ZigBee)を登録する	15 16 19 20 22 25
3.	ZigBee対応製品を登録・設置する(ハブ,照明スイッチ,温湿度,開閉,ボタン,カーテン)         ハブ (ZigBee)を登録する	15 16 19 20 22 25
3. 4. 5.	ZigBee対応製品を登録・設置する(ハブ,照明スイッチ,温湿度,開閉,ボタン,カーテン)         ハブ (ZigBee)を登録する	15 16 19 20 22 25 25
3. 4. 5. 6.	ZigBee対応製品を登録・設置する(ハブ,照明スイッチ,温湿度,開閉,ボタン,カーテン)         ハブ(ZigBee)を登録する	15 16 19 20 22 25 25 26 27
3. 4. 5.	ZigBee対応製品を登録・設置する(ハブ,照明スイッチ,温湿度,開閉,ボタン,カーテン)         ハブ (ZigBee)を登録する	15 16 19 20 22 25 25 25 25 25 27
3. 4. 5.	ZigBee対応製品を登録・設置する(ハブ,照明スイッチ,温湿度,開閉,ボタン,カーテン)         ハブ (ZigBee)を登録する         ー括でZigBee子機を登録する         個別でZigBee子機を登録する         ZigBee子機を設置する         機器をリセットする         ZigBee対応製品をリセットする         機器の追加・交換する         画面について         メイン画面について         キリモコンパネル画面について	15 16 19 20 22 25 25 25 25 25 27 27 27
<ol> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>5.</li> <li>6.</li> <li>7.</li> </ol>	ZigBee対応製品を登録・設置する(ハブ,照明スイッチ,温湿度,開閉,ボタン,カーテン)         ハブ (ZigBee) を登録する	15 16 19 20 22 25 25 25 25 25 25 25 26 27 28 29



	連動機能	
	タイマー機能	
	通知機能	
	ホームセキュリティ機能	
	GPS機能(連動・通知機能で設定)	
8.	AIスピーカーを連携・設定する	
	Amazon Alexaとの連携	
	Google アシスタントとの連携	
9.	よくある質問(eRemote Proについて)	
	Q. セットアップが完了しません	
	○	47
	Q. 丹政としたい(成任の政定で削除して、丹政上9る万法)	
	Q. 中設としたい、成件の設定を削除して、再設定する方法」 Q. アプリからリモコンボタンをタップしても反応しない	

# 1. セットアップの前に

### ユーザー様にご用意いただくもの

- ●常時接続できるWi-Fi環境(2.4GHz帯)
- ●スマートフォン (パソコンではご使用いただけません)

### Wi-Fiルーターの設定を確認

以下の設定項目をご確認ください。

項目	設定	備考
2.4GHz帯	有効	セットアップ時のみ2.4GHzにする必要があり ます。
パスワード(暗号化キー)	半角英数字のみ使 用	32桁以上は対応していません
認証方式	WPA/WPA2	WEPやWPA3には対応していません
MACアドレスフィルタリン グ	無効	
IPアドレス	自動割り当て	
プライバシーセパレータ	無効	※をご確認ください
Wi-Fi暗号化強化(PMF)	無効	※をご確認ください

※プライバシーセパレータについて

ルーターのメーカーや機種により、[AP隔離] [SSIDセパレータ] [APアイソレーション] [ネットワーク分離]と表示の場合もありま す。

有効になると、ルーターを介してスマホと本製品と通信できないため、無効にする必要があります。

※モバイルルーターをお使いの場合

Wi-Fi暗号化強化 (PMF)という項目がONになっている場合は、OFFにご変更ください。

# アプリをインストールする

以下のQRコードを読み込むか、ストアにて「HomeLink」と検索し、「HomeLink(ホームリン ク)」アプリ(無料)をインストールしてください。

# <section-header>

※iOS11.0、Android7.0以上をサポートしています。
 ※スマホ端末の位置情報をONにしてください。
 ※HomeLinkアプリの位置情報の権限を「常に許可」にしてください
 ※iOSの場合は、「正確な位置情報」をONにしてください。
 ※iOS14以降の場合は、「ローカルネットワーク」を有効にしてください。



# アカウントを登録する

アプリを起動し、以下の手順よりアカウント登録を行ってください。



SIMなし 🗢	15:57	4 🔳
<	新規登録	
アカウン	メールアド ハを登録しましょう	レスを入力
	@yahoo.co.	ip qi
全東コード	「を入力」ない場合	はスキップ
認証コード す。 *受信できな 認ください。	を入力したメールアドレス^ sい場合は迷惑メールフォル 。	へお送りま ダもご確
	次へ	
		2



SIMなし 🗢	10:20	7 🔳
my home		C
	ТОР	
	デバイスの新規追加	
Comp IN II	OR-Link TO Shi	NS PAR
		I
<b>1</b>		(); ();

ホーム画面が表示されアカウント登録完了です。 続いてデバイスの登録を行います。

# 2. デバイスを登録する

# eRemote Proをセットアップする

### スマートフォンを部屋のWi-Fi(2.4GHz帯)に接続してセットアップを行ってください。

### ※5GHz帯は機器のセットアップができません。





「デバイスの新規追加」 または「+」をタップし ます。

「eRemote Pro」を選択 します。





していることを確認して 「次へ」をタップしま す。



10:46

@ 7 8 62%

Wi-Fiが自動入力されてい ることを確認してWi-Fiパ スワードを入力し、「次 へ」をタップします。





「Wi-Fiを選択」をタップします。スマホのWi-Fi設定にて 「eRemote Pro\_」から始まるWi-Fiを選択して、アプリ に戻ります。



アプリに戻るとセットア ップが始まります。(10 ~30秒かかります)



追加完了したら、お好み の名称を入力して部屋を 選択して「次へ」をタッ プします。

続いて家電リモコンの登 録を行います。



### 家電リモコンを登録

家電リモコンの登録について

本製品に家電リモコンを登録する方法は、以下の2つの方法があります。

### ① プリセット登録(簡単登録)

テレビ、エアコンの登録については、家電リモコンが手元になくてもメーカー選択するだけで簡 単にリモコンの登録ができます。

### 手動学習で登録

手動学習では、手元に家電リモコンを用意する必要があります。

学習の際は、本製品に家電リモコンを向けて学習させたいリモコンボタンを押してください。

パネル名	プリセット(簡単登	再学習	ボタンの追加
エアコン	$\bigcirc$	※追加したボタンのみ	$\bigcirc$
テレビ,照明,扇風機	$\bigcirc$	0	$\bigcirc$
その他	×	0	$\bigcirc$

### リモコン登録時の注意点

本製品と家電の間に壁や障害物があると赤外線が届かず、家電が反応せず正常にリモコンを登録できない可能性がありま す。登録の際は、設置場所にご注意ください。

### 手動学習時の注意点

- ・直射日光や照明光が直接強く当たる状況では学習は行わないでください。学習がうまくいかない場合は、暗い部屋など 場所を変更して行ってください。
- ・長押ししないようワンタッチを意識して学習してください。
- ・家電のリモコンの電池残量をご確認ください。

### ■エアコンのリモコン信号について

エアコンのリモコン信号は、冷房・暖房・温度・風量・風向などの情報をまとめて送信しています。 温度のみや風量のみの学習を行うことができません。

### 目次に戻る

### エアコンを登録する

### メーカーを選択するだけで、簡単にリモコンの登録ができます。



「家電の追加」→「エア コン」をタップします。



登録するデバイスをタッ プします。

※デバイスの登録が1つ の場合はこちらの画面は 表示されません。

15:02

@ 0 56%

.III docomo 🗢



「メーカー」をタップし ます。該当がない場合 は、「該当メーカーがな い場合は手動学習へ」を タップします。



「スタート」をタップし ます。



自動でマッチングが開始 されます。エアコンが起 動したら「OK」をタップ します。



お好みの名称と部屋を選 択して、「次へ」をタッ プします。



トップにエアコンが表示 され登録完了です。 「>」をタップするとエ アコンパネルが表示され ます。





### エアコンの追加ボタン、再学習



### テレビを登録する

### メーカーを選択するだけで、簡単にリモコンの登録ができます。



「家電の追加」→「テレ ビ」をタップします。



登録するデバイスをタップ します。

※デバイスの登録が1つの 場合はこちらの画面は表示 されません。



「メーカー」をタップし ます。該当がない場合 は、「該当メーカーがな い場合は手動学習へ」を タップします。



次の画面で、画面上で2 つ以上のボタンをタップ してテレビが反応するか 確認します。「OK」をタ ップします。



例として①電源ボタンと ②音量アップを試しま す。タップして、反応が あるか確認します。



テレビに反応があった場 合は、「はい」をタップ します。

	eRemote Pro	
	追加完了	
88		
テレビ		
95.00		
リビング	親家	
	$\frown$	
1	( ** )	
6	$\smile$	
	~	833

.tll docomo 🗢 16:34 @ 0 48% €

お好みの名称と部屋を選 択して、「次へ」をタッ プします。



トップ画面に表示される と、登録完了です。 「>」をタップするとテ レビパネルが表示されま す。



### 照明のリモコンを用意して学習し、登録を行ってください。



アプリTOP「+」→「家 電の追加」→「照明」を タップします。



登録するデバイスをタッ プします。

※デバイスの登録が1つ の場合はこちらの画面は 表示されません。



お好みの名称と部屋を選 択して、「次へ」をタッ プします。



ポップアップを確認して、 どちらかを選択します。



未学習のボタン(グレー 表示)が表示されます。 学習したいボタンをタッ プすると本体のランプが 点灯(学習モード)しま す。



本体に向けて家電リモコ ンのボタンを押して学習 します。



本体のランプが消灯し学 習が完了するとボタンが グレー表示からはっきり としたボタンになりま す。



同様の手順で残りのボタ ンを学習します。

ボタンを追加したい場合 は、「+」をタップして 追加します。



再学習をする、未登録のボタンを学習する

### 再学習



テレビ、照明、その他パネルではリモコンの再学習が可能です。

学習を間違った場合や、プリセット登録したテレビや照明のボタン、または学 習したボタンが操作できない場合は、再学習したいボタンを長押しして、再学 習してください。

### 未登録のボタンを学習し登録する

登録されていないボタンは薄くグレー表示されます。該当のボタンをタップすると学習画面が表示され、学習することでグレー表示からはっきりとしたボタンに切り替わります。





# eRemote Proを設置する

セットアップ時、どこのコンセントに差し込んでもセットアップ可能です。

セットアップ完了後、下図のようにエアコン用コンセントに設置し、リモコン操作をご確認ください。

また、エアコンのコンセントは側面のコンセントに差し込んでください。



### ※設置時の注意点

- ・前面から赤外線が発信されるため、前面が隠れないよう にしてください。
- ・100V15Aのコンセントに対応しています。画像参照

		ブラグ形状	コンセント形状	表示マーク
単 相 1	15 A	0	II <mark>O</mark>	• •
000	20 A	Č,	-141	🕒 🗙
単 相 2	15 A	(d)	4	🕞 🗙
002	20 A	ġ	P.a	☞ ×

# eRemote Proの消費電力表示について

eRemote Proは消費電力の測定が可能です。



eRemote Proで登録した エアコンの詳細画面を開 きます。



消費電力測定をタップし ます。



この画面では、日・月・ 年ごとの消費電力履歴が 確認できます。



この部分で、お住まいの電 カ単価やon/off判断基準の W数を変更できます。



# 体式会社リンクジャパン

# 3. ZigBee対応製品を登録・設置する(ハブ,照明スイッチ,温湿度,開閉,ボ タン,カーテン)

親機であるハブを登録した後に、ZigBee子機を登録します

・登録手順



動画マニュアルもご参照ください。





# ハブ(ZigBee)を登録する

ハブに下図のように電源ケーブルを挿し、Wi-FiルーターとLANケーブルで接続してください。 リセット状態は、ランプが2つ緑色点灯となります。

リセット状態ではない場合は、電源口近くのリセットボタンを7秒以上長押ししてリセットを行って ください。









### 以下の手順よりセットアップを行ってください。



「デバイスの新規追加」も しくは「+」をタップしま す。

SIMなし 🗢	8:12	1 🔥
<	デバイスの追加	
デバイス	追加済み	未設定
すべて	0	
リモコン		$\bigcirc$
N7	eHub	ハブ (ZigBee)
センサー		
カメラ		
プラグ	MEDIOTEC	
カーテン		
9009		
加湿器		
<b>1</b> <b>1</b>		2022 1012

「ハブ」→「ハブ(ZigBe e)」をタップします。



接続方法を選択し、 「OK」をタップします。

16:08 ハブ (ZigBee) SIM & L 🗢 18:29 🕇 28% 🚱 く ハブ (ZigBee) - . 本体へ電源とLANケーブルをつなぎます。緑ラン ブが二つ同時に点灯していることを確認してから 「次へ」をタッチしてください。 Wi-Fi:TP-Link\_2G ランプが点滅していない • 3

本体がリセット状態である こと、2.4GHzのWi-Fiが 表示されていることを確認 し、「次へ」をタップしま す。



め「次へ」をタップし、 登録完了です。



SIM&L 🗢

デバイスのランプが点滅していることを確認し、 「次へ」 をタッチしてください。



続いてZigBee子機の登録 を行います。

# ※セットアップが失敗した場合



以下をご確認ください。

- 1. ランプが2つ緑色点灯し、初期(リセット)状態であること
- 2. スマホ端末とハブが同じネットワークであること
- 1. 上記の1と2を確認後、Wi-Fiルーターの電源を抜き差しして再起動
   後し、セットアップを試す



# -括でZigBee子機を登録する

一括でZigBee子機を登録することができます。複数機器がある場合は、一括登録が便利です。 一括で登録できない場合は、次項の「個別でZigbee子機を登録する」をご参照ください。

### ●事前確認

- ・ハブを登録していない場合は、ハブを登録してください。
- ・ハブの電源およびLANケーブルが接続されているか確認してください。
- ・一括で登録する子機をすべて初期状態にしてください。





「完了」をタップしま す。



TOP画面に表示され登録 完了です。

目次に戻る

# 個別でZigBee子機を登録する

個別でZigBee登録する場合は、こちらをご参照ください。

- ●事前確認
- ・ハブを登録していない場合は、ハブを登録してください。
- ・ハブの電源およびLANケーブルが接続されているか確認してください。
- ・一括で登録する子機をすべて初期状態にしてください。

例として、温湿度センサーの登録手順を説明します。







"1つのデバイスが見つか りました。"と表示されれ ば、「次へ」をタップし ます。



お好みで名称と部屋を決 め、「次へ」をタップしま す。



TOP画面に表示され登録完 了です。



# ※セットアップが失敗した場合(ZigBee子機)



以下をお試しください。

- 1. 初期(リセット)状態であることを確認する
- 2. ハブの近くであることを確認する
- 3. 上記の1と2を確認後、Wi-Fiルーターの電源を抜き差し して再起動後し、セットアップを試す

ZigBee子機を設置する

# 開閉センサー (ZigBee) の設置例



両面テープを使用

付属品の両面テープを貼り、ドアや窓に取り 付けてください。



ネジを使用

付属ネジを使用する場合は、赤 丸にネジを取りつけてださい。



ドア(開き戸) マグネットと本体を重ねる



ドア (引き戸) マグネットと本体を直角にす る



# ボタン(ZigBee)の設置例



付属の両面テープを背面に貼 り、壁などに貼り付けます。



矢印方向にずらすとカバ ーを取り外しが可。取り 付けの場合は反対方向に ずらします。



# 温湿度センサー(ZigBee)の設置例



両面テープを使用

付属の両面テープを背面に貼り、 壁などに貼り付けます。





スタンドを使用 背面カバーにスタンドを取り付けます。





ネジを使用

付属ネジを使用する場合は、背面 カバーに取り付けてください。



# 4. 機器をリセットする

必要に応じて、機器をリセットしたい場合はこちらのページをご参照ください。

### ZigBee対応製品をリセットする

リセット方法はこちらのページおよび以下の動画をご参照ください。



### リセット方法は、アプリ画面からも確認ができます。



い機器を選択します。

# 5. 機器の追加・交換する

機器を追加する場合は、「デバイスの追加」より追加を行ってください。

なお、交換の場合は、下記のように旧機器を削除してから再設定を行ってください。



# 6. 画面について

# メイン画面について



- ① ホーム … [ホーム管理]でホームの変更・削除ができます。
- ② 通知 … 通知履歴を確認できます。(※別途センサーが必要です)
- ③ 編集 … リモコンパネルの並び替えや削除ができます。
- ④ 部屋 …部屋がタブで表示されます。[:]で部屋の追加・編集・削除できます。
- ⑤ パネル … [>]をタップしてリモコンパネルを表示します。
- ⑥ オフライン … デバイスがオフライン(操作不可)の場合、表示されます。
- ⑦ 追加 … [+]をタップしてデバイスの登録や削除、家電の登録ができます。
- ⑧ スマート … シーン、連動、タイマー、通知、ホームセキュリティ、スマートスピーカーの連携は、こちらから設定します。
- ⑨ 設定 … アカウントの確認や削除、アプリ情報の確認、デバイス管理、ログアウトができます。

### 目次に戻る



## 各リモコンパネル画面について

[<sup>1</sup>]編集アイコン … リモコンパネルを削除、名称や設置部屋が変更できます。 ※スキャンしたホームにて、すでに登録されているパネルは編集・削除ができません。

[ • ] タイマーアイコン … タイマーを設定します。タイマーの設定は「タイマー機能」をご参照 ください。



# 7. その他の機能(スマート機能)

### シーン機能

アプリからワンタップで複数の家電の操作を行います。

📶 docomo 奈

テンプレートとして「おはよう」「おやすみ」「いってきます」「ただいま」があります。

@ @ 76% 🔳

### 例 シーン:おはよう

一括操作する家電:テレビ電源ON、エアコンON、照明ON

16:12



 $\mathsf{F} \to \mathsf{I} \to \mathsf{I} \to \mathsf{I} \to \mathsf{I}$ 

はよう」をタップしま

す。

シーン名を変更したい場

合は、シーン名をタップ

します。



操作させたい家電を追加し て行きます。追加が完了し たら「保存」をタップしま す。



ボタンの色がグレーから 変化すれば、設定完了で す。タップをして正常に 操作できるか確認しま す。



uli docomo 🗢	<b>22:01</b> スマート	e a esta esta esta esta esta esta esta e	ull docomo 🗢	21:43 スマート	● ● 69%         ● 1         → 1         × ンセル
22 381	5(d.)	a l	シーン 注約	tsia.	ŧð
917-	an at a		949-	Rédit #	6
an.	iotini C		2816	eorina c	
	おやり	гð		5 <b>4</b> ,	rə
	いってき	1 # 7		W57)	511
	<i>t</i> ∈ <i>t</i> ≤0			tatë)	
(ri) TOP		(C) BR	(n) TOP		() 82







### 連動機能

連動機能とは、GPSやあらかじめ設定した室温や湿度のとおりに、室内の環境を自動でコントロール します。

起動条件と実行動作の対応デバイスは以下となります。

起動条件デバイス: GPS、eRemote 5、環境センサー、開閉センサー、eAir

実行動作デバイス:eRemoteシリーズ、ePlug、eCurtain

例:室内温度が20度に下がったら、エアコンの暖房をON



トップ画面「スマート」 →「シーン」→「おはよ う」をタップします。



「連動」→「+」をタッ プします。



起動条件対応デバイスが 表示されることを確認 し、連動するデバイスを 選択し、「OK」をタップ します。



連動させる温度センサー をタップします。



タップします。

 
 ・し、TEO条件を追加「+」を

 ホ市
 原葉センサー(100) (リビング) 20°Cに下がったら>

 水市
 原葉センサー(100) (リビング) 20°Cに下がったら>

 水市
 原電センサー(100) (リビング) 20°Cに下がったら>

 本市
 原電センサー(100) (リビング) 20°Cに下がったら>

 本市
 原電センサー(100) (リビング) 20°Cに下がったら>

 本市
 (1)

 本市
 (1)

 東太市
 (1)

 東京
 (1)





条件、動作を確認し問題 なければ「保存」をタッ プします。

※有効期限を指定する場 合は、有効期限の「>」 をタップします。



設定した理動が表示され ます。[ 【 】] で設定した 連動のON/OFFが可能で す。

### 便利な使い方

スイッチを連動し、有効期限と実行動作を以下 にすることで時間により使い分けができます。 外出時:「7:00 – 10:00」にスイッチを押すと すべての家電をOFF 帰宅時:「17:00 – 19:00」にスイッチを押す とすべての家電をON

# タイマー機能

各リモコンまたはスマートからタイマーを設定できます。

例としてエアコン(モード:暖房、風量:強、設定温度:25度)を平日7時に設定します。

ull docomo 😤





16:57

エアコンパネルを開き、 時計アイコンをタップし ます。

プラスボタンをタップし ます。



16:58

@ Ø 73%

作内容を選択して保存を タップします。



上記の画面になれば、登 録完了です。

[ **【**] でON/OFFが可能 です。





### 通知機能

通知機能を設定することで、設定した条件をスマホに通知することができます。

		通知可能な条件		
GPS	eRemote 5	環境センサー	開閉センサー	eAir
(アプリの機能)	温度・湿度	温度・湿度・人	開閉	CO2・温度・湿度
		感・スイッチ		

### 以下の手順では例として 環境センサーのスイッチを押すと通知をする 設定をします。



「スマート」→ 「通知」 → 「+」をタップしま す。



します。

 センサーを選択

 環境センサー (リビング)

 期間センサー (リビング)

 キャンセル

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 <td

後に、「OK」をタップし

ます。

委件設定

▲ A6 © スイッチ ề 200 ○ 200

11:23

条件設定

all docomo 🗢

@ 🖬 43% 💽

通知設定する機能をタッ プします。

docomo 🗢	11:23	@ <b>9</b> 44%
	3840	
もし、下記の条件・	を満たした場合、	•••••
条件	環境センサー スイッ	・(リビング) チが押されたら >
以下の内容を通知	. # F	
スイッチが押され	1ました	浜 >
有効期間	每日 00:00~	00:00(翌日) >
	$\frown$	
<u>e</u>	97	
	9877	

通知内容、有効期限を設 定し、「保存」をタップ します。



設定した通知が表示され ます。[ ▲ ] で設定した 通知のON/OFFが可能で す。



目次に戻る

# ホームセキュリティ機能

設定した通知を一括でONとOFFが可能です。

例:毎日 9:00~18:00「リビングの窓が開く」「リビングで動きを感知」したら通知する





追加する場合は「+」を タップします。

「有効期限」をタップし て、有効期限を設定しま す。

.ıll docomo Ҿ	P 13:01 有効制用設定			<b>●</b> ■ 70% ■
	09:00	-	18:00	
в				
9.89	0分	(in))	18 99	0分
	Ť.		19	1
繰り返し				毎日>
	(	保存		
		_		

有効期限を設定し、「保 存」をタップします。







70%

機能の ON/OFF は、家の アイコンをタップしま す。



### GPS機能(連動・通知機能で設定)

GPS機能とは、あらかじめ設定した距離からの入出により、室内の環境を自動でコントロールや通知します。

以下の手順では例として 地図上で指定した範囲に近づいたら照明をONにする という設定をします。





「スマート」をタップし ます。





す。

GPSを選択して、「O K」をタップします。

「エリアに入る」を選択 します。

※スマホのGPS機能(位 置情報)をONの状態に してください。



「プラス」をタップし ます。

n

£\$3



お好みで範囲を設定しま す。指先で範囲を設定で きます。





「実行動作を追加」をタ ップします。

目次に戻る





「電気」を選択します。



「電源ON」のボタンを 選択します。



設定内容に間違いないか 確認をして、「保存」を タップします。



上記の画面が出た場合 は、許可をタップしてく ださい。

以上で連動設定は完了で す。

# 8. AIスピーカーを連携・設定する

HomeLinkは、Amazon AlexaとGoogle アシスタントに対応しています。

### 連携前の確認事項

 事前に連携させたいスマートスピーカー、スマートスピーカーアプリの初期設定を完了して ください。

Amazon Alexaとの連携

# Alexaでサポートしている音声操作



### Alexaと連携する

以下の手順よりAlexaとの連携を行ってください。



「スマート」をタップし ます。



「音声操作」を選択し、 「AmazonAlexa」を選択 します。



「連携へ」を選択しま す。



「リンクする」をタップ します。



"連携完了 "が表示され、音声操作ができるか確認します。

以上で設定完了です。



# Alexaアプリからの検出デバイスを確認する方法

Alexaアプリ「デバイス」→「すべてのデバイス」より検出したデバイスを確認できます。



# HomeLinkアプリで新たに追加した家電をAlexaで連携する

通常は、HomeLinkで家電を追加すると、自動的にAlexaに反映されます。

反映しない場合は、Echoデバイスに向かって、「アレクサ、デバイスを探して」と話しかけてくだ さい。

# スキルを無効にする

HomeLinkアプリから操作できAlexaから操作できない場合は、スキルを無効にして再度有効にする と改善される場合もあります。



「デバイス」アイコン → 「スキル・ゲー ム」をタップします。

	17-17- 1920-0-1	
<b>3</b> <sup>有効</sup>	0 Blueprint	
有効 炎	藝近	~
HimeLink SERICENE	自れました	r 許住
*アレクサ、照明を	っけて"	
LinkJapanの製品を利用	して、様々な家電等を音声	72
ントロールできます。 (に。	日をもっと快適に、スマ-	- ト
最新情報:以下の機能が	追加されました。	

「有効なスキル」→ 「HomeLink」を選択 します。

※有効なスキルにHo meLinkが表示されて いない場合は、スキル が有効になっていませ ん。



る」→「無効」をタッ プします。



無効になると「有効に して使用する」に変わ ります。

再び有効にしたい場合 は「有効にして使用す る」をタップします。

目次に戻る

# Google アシスタントとの連携

連携前に以下をご確認ください。

● Google Homeは使用できる状態にしてください。

# Google アシスタントでサポートしている音声操作

Googleアシスタントでサポートしている音声操作							
家電	アイコン	できること	発話	備考			
照明	$\triangleleft$	電源	照明をつけて / 消して	HomeLinkで照明という名前を任意の 名前に変えれば 〇〇つけて / 消してで操作可能です			
エアコン		電源(モード指定な し)	エアコンをつけて / 消して				
		電源(モード指定あ り)	冷房・暖房をつけて / 消して	HomeLinkでエアコンの名前を変えれ ば任意の名前で操作可能です			
		温度切り替え	エアコンを21℃にして エアコンの温度を上げて / 下げて エアコンを3℃上げて				
テレビ		電源	テレビをつけて / 消して	HomeLinkでテレビの名前を変えれば 任意の名前で操作可能です			
		チャンネル	テレビのチャンネルを上げて / 下げて テレビのチャンネルを1にして				
		ボリューム	テレビのボリュームを上げて / 下げて テレビのボリュームを5上げて / 下げて				
		AV操作	テレビを一時停止して テレビを停止して テレビを次にして / 前にして テレビをンジュームして	レジュームは「再生」 となります			
その他	de la companya	電源	OOをつけて / 消して	上記以外の家電(扇風機やレコーダー など)を登録する際にご利用ください			
ePlug		電源	OOをつけて / 消して	HomeLinkでePlugの名前を変えれば 任意の名前で操作可能です			
eCurtain		カーテン開け/閉め	カーテンを開けて / 閉めて	HomeLinkでeCurtainの名前を 「カーテン」に変更してください			



# Google アシスタントと連携する





「セットアップ済みデバイ スのリンク」を選択し、虫 眼鏡アイコンをタップし 「HomeLink」と入力しま す。

HomeLinkで登録したメー ルアドレスとパスワードを 入力し、「ログイン」をタ ップします。

ログイン

パスワードを忘れました?

0:47

ログイン

@gmail.com

Û

 $\oslash$ 

@ 0 92% 🗰



確認事項1 ~ 3 を確認 し、問題ない場合は、 「次へ」をタップしま す。



部屋を設定し、 「次へ」を タップします。

※「×」をタップすると部 屋の設定をスキップできま す。



アプリトップ画面に表示さ れると設定完了です。

音声操作できるか試してく ださい。



9. よくある質問 (eRemote Proについて)

### Q. セットアップが完了しません

以下をご確認ください。

### 1:事前確認

【ランプについて】

本製品の電源を入れてランプが断続的な4回点滅になっている
 ランプが断続的な4回点滅になっていない場合は、リセットボタンを7秒以上長押ししてください。

【スマホ、アプリについて】

- アプリの再インストール
   アプリを削除し、最新のバージョンをインストールしてください。
- ・ アプリおよびスマホの位置情報を有効にしてください。
- ・ (iOSのみ) ローカルネットワークを有効にしてください。

【Wi-Fiについて】

- 回線が混雑している
   時間帯を変更してお試しください。
- Wi-Fiの電波が原因
   本製品、スマホ、Wi-Fi ルーターを1から2メートルでお試しください。なお、登録完了後は、
   設置したい位置に移動してご使用可能です。
- デバイスの接続台数制限による
   2.4GHzのWi-Fiルーターに接続しているデバイスが複数ある場合は、5GHzに振り分け可能な機器は5GHzに振り分けるなど、2.4GHzの接続機器を減らしてください。
- パスワードが間違っている
   全角/半角、大文字/小文字に気をつけて、正しく入力されているか確認してください。

### 目次に戻る

以下のWi-Fiルーター設定項目をご確認ください。

項目	設定	備考
2.4GHz带	有効	セットアップ時のみ2.4GHzにする必要があり ます
パスワード(暗号化キー)	半角英数字のみ使 用	32桁以上は対応していません
認証方式	WPA/WPA2	WEP・WPA3には対応していません
MACアドレスフィルタリン グ	無効	
IPアドレス	自動割り当て	
プライバシーセパレータ	無効	※をご確認ください
Wi-Fi暗号化強化 (PMF)	無効	※をご確認ください

※プライバシーセパレータについて

ルーターのメーカーや機種により、[AP隔離] [SSIDセパレータ] [APアイソレーション] [ネットワーク分離]と表示の場合もありま す。有効になると、ルーターを介してスマホと本製品と通信できないため、無効にする必要があります。

※モバイルルーターをお使いの場合

Wi-Fi暗号化強化 (PMF)という項目がONになっている場合は、OFFにご変更ください。

### 2:スマホを機内モードにてお試し

上記の項目が問題ない場合は、以下の手順より機内モードにてセットアップをお試しください。

①Wi-Fiルーターの電源を抜き差しして再起動します。

②スマホ、本製品、Wi-Fiルーターとの距離が1メートルから2メートルの範囲でセットアップをします。

③スマホのWi-Fi設定にて接続する以下のSSIDのネットワーク情報を一度削除します。

・接続する2.4GHzのSSID

### 目次に戻る

・eRemote ProのSSID (eRemote Pro×××)

削除方法

iOS → 2.4GHzのSSID横のiボタンをタップして「このネットワーク設定を削除」

Android  $\rightarrow$  2.4GHzのSSIDを長押しし、「ネットワークを削除」

④機内モードを有効にし、接続する2.4GHzのWi-Fiに接続します。

※Wi-Fiパスワードを入力する必要があります。

⑤HomeLinkアプリにてセットアップを行います。追加完了画面が表示されると追加完了です。

※セットアップを行った後は、機内モードをOFFにしてください。

それでもセットアップに失敗した場合は、ランプの状態により以下をお試しください。

### 【ランプが消灯している場合】

アプリ上でセットアップ失敗となりますが、以下の手順より未設定リストに本製品が表示されていな いかご確認ください。

・アプリトップ > 「+」> 「未設定」タブ

上記表示されていない場合は、Wi-Fiルーターおよび本製品の電源抜き差しをして再起動し、「未設 定」タブに表示されるか、ご確認ください。

### 【ランプが消灯せずに断続的な4回点滅している場合】

以下をお試しください。

・別のWi-Fiルーターをお持ちの場合や、別のスマホ端末をお持ちの場合は、そちらでセットアップ をお試しください。

### テザリングでのお試し(原因の切り分けとして)

Wi-Fiルーターが原因かどうかを特定する方法として、スマホやタブレット端末をWi-Fiルーターとして使用する、テザリングでのセットアップがあります。テザリングが可能な端末がありましたらお 試しください。

1. スマホ(A)のテザリング機能をONにし、スマホ(A)をWi-Fiルーターにします。

2. もう一つのスマホ(B)のWi-Fi設定にて、スマホ(A)のWi-Fiを選択し、スマホ(A)のWi-Fiに繋ぎます。

3. スマホ(B)でセットアップを行います。

【セットアップが成功した場合】

Wi-Fiルータが原因の可能性が考えられます。

【セットアップが失敗した場合】

本体故障の可能性が考えられます。ただし、パスワードは確実に正しいものである事が前提となりま す。



# Q. 再設定したい(既存の設定を削除して、再設定する方法)

以下の手順を行ってください。







「プラスボタン」をタッ プします

「追加済み」をタップし ます。

16:54

周外 令

「削除したいテハイを選択します。

「編集マーク」をタップし ます。

R



ンをタップします。



再度対象のテバイスをセ ットアップしてくださ い。

※eRemoteシリーズなどは、リセットボタンを6秒以上長押しすると、本体のリセットが可能です。



す。

## Q. アプリからリモコンボタンをタップしても反応しない

以下をご確認ください。

●アプリのリモコンボタンを押したとき、本製品のLEDは点滅しますか?

### 【点滅する場合】

本製品から赤外線が送信できていますので、家電に赤外線が届いていない可能性が考えられます。 家電に本製品の赤外線が届くように設置を見直してください。

### 【点滅しない場合】

本製品から赤外線が送信できていない可能性があります。

本製品の電源の抜き差し、アプリをマルチタスク画面より閉じて再起動、Wi-Fiルーターを再起動を し、改善されるかお試しください。

●正しいプリセットデータを選択しましたか?(テレビ、エアコンでプリセット登録した場合)
 赤外線の受信に問題がない場合は、登録されている赤外線信号パターンが異なる可能性があります。

# Q. アカウントの変更や削除はできますか?

アカウントの削除や変更については、以下の内容をご確認ください。

### 【アカウント変更の手順】





します。



「メールアドレスを変 更」を選択します。



変更したいメールアドレス を入力して設定を進めてく ださい。

### 【アカウント削除の手順】





します。



「アカウントを削除」を 選択します。



「OK」をタップするとア カウント削除が完了しま す。

