


カーテンモーター

リモコン登録・解除



もくじ

1.	はじめに.....	2
2.	リモコンについて	2
3.	リモコンのペアリング方法	3
4.	リモコンのペアリング解除方法.....	4

1. はじめに

カーテンリモコンは、カーテン（ZigBee）のモーターを遠隔操作する簡易的なリモコンになります。ZigBee通信を利用した無線方式なので、障害物があっても操作が可能です。

ご利用する前に、カーテン（ZigBee）のセットアップや設置等を済ませておいてください。

2. リモコンについて



！ 注意

スマートカーテンのモーター仕様変更に伴い、
対応のリモコンしかご使用いただけません

- ◆ 2022年8月納品分以降
リモコン背面の上部に取得規格等の情報が記載されています。
画像の左側のリモコンになります。
- ◆ 2022年7月以前納品
リモコンの電池蓋に取得規格等の情報が記載されています。
画像の右側のリモコンになります。

それぞれのリモコンに互換性は無いため、ご注意ください。
また、どちらのリモコンも対応モーターであれば、複数の
カーテンを同時に操作することが可能です。

3. リモコンのペアリング方法

STEP 1



モーターの底面にあるボタンを「1回」押し、リモコンをペアリングモードにします。

STEP 2



リモコンの電池フタを外し、中央部の上の方のボタンを「1回」押します。

STEP 3



モーターが少し動くいて、リモコンとのペアリングが完了します。

4. リモコンのペアリング解除方法

STEP 1



上下ボタン（開ける・閉める）を同時に長押しします。

STEP 2



モーターが3回 回ったらボタンを離します

STEP 3



上ボタン（閉める）を長押しします

STEP 4



モーターが3回 回ったらボタンを離します

STEP 5



少し待つと、ペアリング解除され、リモコン操作ができなくなります