

eMamo 簡易利用マニュアル

SJR大手門 スタッフ様向け

CONFIDENTIAL

Copyright © 2023 LinkJapan Inc. All Rights Reserved.

ケアデータコネクト (CDC)

CDCで表示されるデータでeMamoからのデータは以下となります。



- ① 在室状況
- ② 室内温度



アラートは以下の3種類

- ① 室温がXX度になりました。
- ② ●●時間、動きを感知していません。
- ③ バッテリー残量が少なくなっています。



導入機器について1

製品名	イメージ	設置場所/個数	機能	CDCアラート
スマートハブ		浴室の天井裏 設置数:1個	・各種センサーからの情 報を受信 ・クラウドへのデータ転 送 ※100V電源	
CO2 二酸化炭素測定器 (温湿度計付き) 別名:eAir 2	©	リビングダイニング 設置数:1個	・二酸化炭素、温度、湿 度の検知 ※100V電源	「室温がXX度になりま した」 ※eMamoアプリから 設定温度は変更可能 (ページ8を参照)
人感センサー		1,リビングダイニング 2,寝室 3,トイレ 設置数:3個	・安否確認 ・在室状況の把握 ※100V電源	「●●時間、動きを感 知していません。」 ※eMamoアプリから 設定時間は変更可能 (ページ9を参照)
開閉センサー		玄関ドア 設置数:1個	・ドア開閉の検知 ・在室状況の把握 ※電池駆動	「バッテリー残量が少 なくなっています。」 ※eMamoアプリから設 定不要 (ページ7を参照)







導入機器について③

▼eAir 2について

eAir 2には、CO2センサーが内蔵されています。 CO2のセンサーは自動で補正を行っておりますが、 もしCO2の測定値が大きく異なる場合は手動補正を実施ください。 手動補正の方法は、以下のURLもしくはQRコードから動画をご確認ください。

https://linkjapan.co.jp/support/manual/eair2-z/



アプリのインストール・ログインについてONFIDENTIAL 5

インストール

以下のバナーを選択するか、QRコードを読み込むか、ストアにて「eMamo」と 検索し「eMamo(イーマモ)」アプリ(無料)をインストールしてください。

ログイン

アプリを起動し、メールアドレスとパスワードを入力し、 ログインします。



0:14 🛱	ul 🗢 🛯
eMamo	
メールアドレス	
	0
ログイン	
パスワードを忘れました	
新規登録	
新規登録	



CONFIDENTIAL 6

アプリ TOP画面・在室状況について

アプリTOP画面

グアウトができます。





3	 ホーム・・「ホーム画面」でホームの変更・削除 	18:26 3F
Ū	かぐざます。	301
	②通 知・・通知履歴の確認ができます。	4ΞXX
	③編 集・・部屋の名称変更・削除ができます。	不在
	④部 屋・・部屋がタブで表示されます。 「 : 」で部屋の選択・追加ができます。	(回近 24 時間検知回 回近 24 時間検知回 301eAir2 (CO) 後 1
	⑤デバイス・・登録されているデバイスを表示しま す。	439 sem Õ !
	⑥スマート・・アラート機能はこちらより設定しま す。	
	⑦設 定・・アカウントの確認、バイブレーション	TOP 7
	(家電を操作する際に)、アプリ情報の確認、ロ	



各部屋に人感センサーと開閉センサーを登録 する事で、自動的に表示されます。 人感センサーは複数設定が可能です。開閉セ ンサーが複数ある場合は、一つのデータを使 用します。

在室と判断(下図参照)

- ・いずれかの人感を検知した場合
- ・在室状態ですべての人感を検知して いない場合

(対象者が入室して対象者が立ち止まったま まの状態でも在室として判断します)

・不在状態から「開閉検知」→「人感検知」 の順番で検知した場合



不在と判断(左図参照)

・不在状態で開閉が検知していない場合

・在室状態から「人感検知」→「開閉検知」 の順番で検知した場合

※開閉を検知してから1分間の待機時間があ ります。よって在室 → 不在は、開閉を検知し てから1分後に不在と表示されます。

CDCとの同期データ

eMamo TOP画面



CDCでの表示内容



【お部屋の在・不在】 在室:背景を明るく表示 不在:背景をグレーで表示

【お部屋の温度レベル】 ● 寒い(20度未満)
● 適温(20度以上、30℃未満)
● 暑い(30度以上、35℃未満)
● 危険な暑さ(35度以上)

CONFIDENTIAL | 8

アプリ デバイス画面について

アプリデバイス画面



アラート通知の設定(●●時間動きなし)^{CONFIDENTIAL | 9}



CONFIDENTIAL | 10

アラート通知の設定(室内温度)



アプリ・機器の取り扱いの注意点

アプリについて

▼人感センサー(右図参照) 感度「1」設置場所は「トイレ」から変更しないでください。 ※検知範囲が変更されます。

▼機器全般 削除はしないでください。 ※再登録が必要となります。

▼アカウント アカウント削除はしないでください。 ※再登録が必要となります。

機器について

リセットボタンを7秒ほど長押しするとリセットされますため リセットしないでください。 ※再登録が必要となります。

